

Configuration du logiciel DV4mini 1.64 pour DMR Brandmeister et Windows

V1.0 du 30 décembre 2015, disponible en ligne sur <u>http://www.passion-</u> <u>radio.org/blog/configuration-dv4mini-windows-brandmeister/76756</u>

> Guide réalisé par la boutique Passion Radio Shop https://www.passion-radio.com/

Pour se procurer le DV4mini : <u>https://www.passion-</u> <u>radio.com/fr/emetteur-sdr/dv4-mini-316.html</u> Dans ce tutoriel nous allons voir comment configurer le dongle DV4mini pour fonctionner sous Windows 7, 8, 10 et avec la **dernière version beta du logiciel DV4 (1.64).** Pour Windows XP, seule la version 1.4 est compatible.

La version 1.64, datant du 15 décembre 2015, permet de **bénéficier du réseau DMR BrandMeister intégré** en plus du réseau DMR+, ainsi que d'une nouvelle **fonctionnalité pour régler le décalage en fréquence** du dongle DV4mini.

Vous trouverez un <u>autre guide pour la configuration</u> cette fois de la **version stable du logiciel DV4 (1.6)** de septembre 2015. Le choix du guide à utiliser dépendra de la version du logiciel que vous souhaitez utiliser : 1.6 ou 1.64.

Les pré-requis pour configurer le DV4mini en 1.64 :

- Un dongle <u>DV4mini</u>
- Un portable ou un poste mobile DMR
- Un identifiant DMR CCS7
- Le logiciel DV4 en version 1.64
- Le firmware en version 1.64
- La version 32bits et 64bits de Visual Studio 2015

Etape 1 : Installer les drivers du DV4mini

Pour cela brancher la clé USB sur un port libre et laisser faire Windows Update qui va aller chercher automatiquement le driver standard Microsoft pour la clé USB.

Cette recherche peut parfois être longue, attendez que le pilote soit installé automatiquement. En cas d'échec, aller dans le *Gestionnaire de périphériques* Windows, puis *Ports (Com et LPT)*, puis faire un clic droit sur la clé USB (*USB serial port COMx*) et cliquez sur *Mettre à jour le pilote*.

Ensuite, changer la vitesse du port de communication en vous rendant *Gestionnaire de périphériques Windows*, puis *Ports (Com et LPT)*, puis faire un clic droit sur la clé USB (*USB serial port COMx*) et cliquer sur *Propriétés*, puis aller dans l'onglet *Paramètres du port* pour **changer la valeur par défaut (9600) par 115200** :

Propriétés de : USB Serial Port (COM10)		
Général Paramètres d	du port Pilote Détails	
	Bits par seconde : 115200 🗸	
	Bits de données : 8)
	Parité : Aucune 🗸)

Etape 2 : Installer le logiciel DV4 et Visual Studio 2015

Télécharger la version beta DV4 1.64, dézipper puis lancer l'installation.

Télécharger <u>Visual C++ pour Visual Studio 2015</u> en version 32bits (vc_redist.x86.exe) **ET** la version 64bits (vc_redist.x64.exe). Y compris pour Windows 64bits, il faut installer la version 32bits et 64bits.

Etape 3 : Obtenir un identifiant DMR CCS7

Sauf si vous en avez déjà fait la demande, vous devez disposer d'un identifiant pour trafiquer sur les modes numériques. Cet identifiant appelé CCS7 est unique et associé à votre indicatif radioamateur et dont la demande est à faire : **Demande d'identifiant CCS7**.

Cet identifiant de 7 chiffres est délivré en fournissant une copie de sa licence radioamateur et demande quelques jours pour l'obtenir.

Etape 4 : Mettre à jour le firmware 1.64

Lancer maintenant le logiciel DV4 et rentrer votre identifiant CCS7 dans l'onglet DV Control et la partie DMR/CCS7 ID :



Télécharger la version 1.64 du firmware DV4mini, dézipper le fichier puis aller dans l'onglet *FW Update* et cliquez sur le bouton *Flash Firmware* :

OV4mini Control Panel (Stick ID: 62-DC-F9 V1,64 @ 127.0.0.1)	
DV Control Expert Settings RSSI Reflector Info FW Update Info	PU
Firmware Update	
2. Store the new file on the hard drive	
 Click [Flash Firmware], see LED: first colored then permanent red. Open-File-Dialog: choose the firmware file on your hard drive wait until data are flashed into DV4mini (red progress bar) wait until DV4mini is restarted 	
You cannot destroy the DV4mini stick even if the update is interruped. If the update fails, simply repeat it. If the bootloader does not start, refer the operating manual for instructions how to start it manually.	
Flash Firmware	

Un message vous demandant la confirmation sera affiché : Start bootloader, Are you sure ?, cliquer sur OK.

Puis aller chercher le fichier du firmware précédemment téléchargé et cliquer sur ouvrir, un nouveau message vous demandant de confirmer la mise à jour du firmware vous sera proposé, cliquer sur OK.

Lors de la mise à jour du firmware la led rouge sur le DV4mini doit s'allumer pour indiquer que la mise à jour est en cours.

Fermer le logiciel DV4mini et relancer le pour que la modification du firmware soit prise en compte.

Etape 5 : Configurer le Tytera MD-380 avec le DV4mini

Selon le modèle du transceiver DMR utilisé, le logiciel pour la paramétrage d'un appareil DMR varie d'une marque à l'autre.

Ici nous allons voir la **configuration du portable <u>DMR Tytera MD-380</u> avec le DV4mini**. Le principe reste le même pour les autres marques/modèles DMR mais est à adapter selon le logiciel du fabricant. Il s'agit de configurer la même fréquence UHF utilisée pour les communications numériques DMR entre le talkie-walkie DMR et le dongle DV4mini.

A noter que la paramétrage des fréquences sur un appareil numérique se fait obligatoirement via un câble de programmation propre à la marque ou modèle du poste.

Paramétrage du TYT MD-380

Télécharger le logiciel MD-380 et installer le contenu de l'archive en .ZIP.

Brancher le câble de programmation USB au PC et sur le Tytera MD-380, installer les drivers du câble, puis lancer le logiciel MD-380.

<u>Télécharger le fichier codeplug</u> simplifié du Tytera MD-380 pour DV4mini et dézipper-le.

Dans le logiciel de programmation, aller dans *Files*, puis *Open* et rechercher le fichier codeplug précédemment téléchargé (en .rdt) et l'ouvrir.

Puis aller dans le menu de gauche dans General Settings, puis renseigner votre identifiant CCS7 dans Radio ID :

TT General Setting	
Save Preamble 🔽 Save Mode Receive 🔽	Radio Name Radio ID Monitor Type Open Squelch VDX Sensitivity 3

Aller maintenant dans le menu du haut dans *Program*, puis *Write data* pour envoyer et écrire les données du fichier modifié dans la portable TYT-MD380, afin de la configurer avec celui-ci.

L'appareil MD-380 redémarre et affiche maintenant le canal pour le DV4mini, pré-réglé sur la fréquence simplex 438.500Mhz. Ce sera la fréquence utilisée pour la communication en UHF entre le DV4mini et le portable TYT MD-380.

Le codeplug disponible sur cette page est limité à la fréquence pour faire fonctionner le DV4mini, vous trouvez d'autres codeplugs pour le Tytera MD-380 plus complets avec les relais UHF à télécharger ici.

Configuration du DV4mini

Il reste maintenant à configurer la même fréquence que celle utilisée par le portable sur le dongle DV4mini. Pour cela dans le logiciel DV4, aller dans l'onglet *DV Control*, puis cliquer sur *DMR*+, puis indiquer la fréquence 438.5 Mhz dans *RX-QRG* :

🥑 DV4mini Control Panel (Stick ID: 62-DC-F9 V1,64 @ 127.0.0.1)			
DV Control Expert Settings RSSI Reflector In	fo FW Update Info C		
Personal Settings	DV4mini Settings		
DMR/CCS7 ID:	D-Star		
Hotspot Callsign D 🗸	● DMR+ ○ P25		
	DPMR (experimental)		
Location (City)	0 3.9mW 12		
QTH Locator:	Power:		
Internet Data	RX-QRG: 438,5 MHz		
Quality:	TX-QRG : 438,5 MHz		
	SIMPLEX		

Aller ensuite dans l'onglet *Expert Settings* et paramétrer le master Brandmeister BM-2081 pour la France dans *choose nearest DMR Master* :

DV4mini Control Pane	el (Stick ID: 62-DC-F9 V1,64 @ 127.0.0.1) ngs RSSI Reflector Info FW Update Info	CPU 2 cores: 22 %
local mode (Stick	on this PC) 💿 network mode (search for sticks in netwok)	D-Star & DMR
DV4minis found: IP:Port [SN] Status	127.0.0.1 :13921 [62DCF9] verbunden	DMR DMR - QRG Correction [HZ]: -300
auto connect use HAMNET IPs		choose nearest DMR Master. BR:MASTER-2081
Misc. Settings	127.0.0.1	C4FM
Language / Sprac Transmit Buffer Size (r	che: English Deutsch	gateway for C4FM repeater call: C4FM Repeater Call:

Le taille du buffer est à adapter selon la vitesse de votre connexion internet. De 0.25s à 0.5s pour une bonne connexion ADSL, de 1 à 2s depuis un réseau mobile EDGE/3G/4G.

Etape 6 : Régler le décalage en fréquence

En mode DMR il est nécessaire de corriger le décalage en fréquence du DV4mini afin d'avoir le minimum de correction d'erreurs qui occasionne des pertes du signal audio numérique.

Dans le logiciel DV4mini, se mettre en mode DMR+ sur le réflecteur 4000 et se déconnecter (DISC.).

Allumer votre portable DMR réglé sur la canal du DV4mini et passer en émission.

Dans l'onglet *Expert Settings*, vous devriez voir une barre *Error Rate* en dessous de la partie *DMR – QRG Correction* (*HZ*).

۳D	MR	
	DMR - QRG Correction [HZ]:	-300 👻
	Error Rate: 🔳	
	choose nearest DMR Master:	BR:MASTER-2081 -

Si la barre est verte : Il n'y a pas de corrections d'erreurs et tous les paquets passent correctement

Si la barre est jaune : Des corrections d'erreurs apparaissent et certains paquets sont perdus

Si la barre est rouge : Tous les paquets sont perdus et en erreurs

L'objectif est ici de régler la fréquence de décalage pour avoir le minimum de correction d'erreurs.

Un réglage moyen constaté de cette valeur est de -300 mais peut varier selon le poste DMR utilisé.

Le décalage en fréquence est le réglage qui influence le plus la qualité de la transmission radio numérique et à surveiller régulièrement.

Etape 7 : Ecouter et transmettre en DMR

Si vous êtes arrivé jusque là sans encombre, vous êtes maintenant QRV en DMR via DV4mini.

Pour trouver où se passent les QSO en cours et les dernières stations entendues, rendez-vous sur le tableau de bord BrandMeister : <u>http://brandmeister.network/index.php?page=lh</u> (trafic monde) ou <u>http://brandmeister.network/index.php?page=lh&filter=208</u> (trafic France).

Il vous suffit alors de repérer le réflecteur (ou talkgroup) où il y a de l'activité et de le choisir dans la liste disponible dans le DV4mini puis de s'y connecter avec *Connect* :

DV4mini Settings	DMR-Brandmaster TG2087 France Nord	Info disconnected
 DMR+ DPMR (experimental) 	4300 4301 4302 4303	connected to 4307 BR
0 3.9mW 12 Power:	4304 4305 4306 4307 ~	
TX-QRG: 438,5 MHz		
SIMPLEX	CONNECT DISC.	Message O Picture

En France, le principal talkgroup (TG) où ce concentre actuellement l'activité est le réflecteur 4307 (équivalent au TG 2087) à choisir dans la liste disponible et mis à jour automatiquement selon les nouveaux Talkgroup à venir.

Pour changer de talkgroup, il suffit de ce déconnecter (DISC.) avant de se connecter à un autre TG.

Vous trouverez la liste des TG pour la France sur : <u>https://bm.pd0zry.nl/index.php/France</u>

Pour les premiers QSO's en DMR, il est d'usage de se présenter en indiquant le département et la ville d'origine, ainsi que les conditions de trafic, le mode de connexion et la qualité de l'audio numérique.

Bon trafic en DMR sur le réseau BrandMeister !